

**5.2.3 Czynności przeglądowe w regularnym planie obsługi DEUTZ**

E10	E20	E30	E40	E50	E60	E70	Opis czynności	Plan czynności
x		x	x	x	x	x	Test i kontrola pracy	TEM
x	x	x	x	x	x	x	Poziom oleju smarując ego sprawdzić	B 0-1-1
x	x	x	x	x	x	x	Poziom cieczy chłodzącej sprawdzić	B 0-1-5
x	x	x	x	x	x	x	Silnik, przewody i odprowadzenie wody - sprawdzić szczelność	B 0-1-5
x	x	x	x	x	x	x	Silnik sprawdzić pod względem stabilności i odgłosów pracy	B 0-1-5
x	x	x	x	x	x	x	Zewnętrzna kontrola wizualna	B 0-1-5
x	x	x	x	x	x	x	Odpowietrzenie silnika sprawdzić	B 3-1-5
x		x	x	x	x	x	Luz zaworowy sprawdzić	B 1-1-1
x		x	x	x	x	x	Zagłębienia przy świecach zapłonowych sprawdzić	B 1-10-3
x		x	x	x	x	x	Akumulator sprawdzić	B 13-4-1
x		x	x	x	x	x	Świece zapłonowe sprawdzić	B 13-5-1
x		x	x	x	x	x	Kable świec zapłonowych sprawdzić	B 13-5-2
x			x	x	x	x	Zawór odpowietrzający skrzynię korbową i ciśnienie w skrzyni sprawdzić	B 3-1-2
x		x	x	x	x	x	Olej smarujący wymienić <sup>1)</sup>	B 8-2-2
x		x	x	x	x	x	Filtr oleju smarującego wymienić	B 8-1-1
	x	x	x	x	x	x	Parametry pracy sprawdzić i zaprotokołować	TEM
		x	x	x	x	x	Wkłady filtra powietrza wymienić, obudowę filtra wyczyścić	B 6-3-6
		x	x	x	x	x	Punkt zapłonu sprawdzić	B 13-5-3
		x	x	x	x	x	Regulator liczby obrotów	TEM
		x	x	x	x	x	Czujniki nadzorujące, ustawienie, funkcje regulacyjne, lampy sygnalizacyjne sprawdzić	TEM
		x	x	x	x	x	Układ wydechowy sprawdzić	B 6-0-1
			x	x	x	x	Ograniczniki krańcowe na mieszaczu dla ubogiej/bogatej mieszanki sprawdzić	TEM

<sup>1)</sup>: Dalsze wymiany oleju po wykonaniu analizy oleju, patrz przepisy dotyczące materiałów eksploatacyjnych